

点検整備記録簿

作業区分 記号	点検	✓	交換	×	締付	T
	分解	○	修理	△	清掃	C
			調整	A	給油	L

1 (■)
2 (■+□)

年定期点検整備

自動車登録番号又は車両番号(車台番号)

点検の結果及び整備の概要

エンジン・ルーム内点検	室内点検	その他必要となった点検・整備の内容
パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷 <input checked="" type="checkbox"/> パワー・ステアリングのオイルの漏れ <input type="checkbox"/> パワー・ステアリングのオイルの量 <input type="checkbox"/> ☆パワー・ステアリングの取付けの緩み <input type="checkbox"/> ☆点火プラグの状態※ <input checked="" type="checkbox"/> 点火時期 <input checked="" type="checkbox"/> ディストリビュータのキャップの状態 <input checked="" type="checkbox"/> バッテリーのターミナル部の緩み、腐食 <input checked="" type="checkbox"/> 電気配線の接続部の緩み、損傷 <input type="checkbox"/> 排気の状態 <input checked="" type="checkbox"/> ☆エア・クリーナー・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 <input checked="" type="checkbox"/> 燃料漏れ <input type="checkbox"/> ブレーキ・マスタ・シリンダのブレーキ液漏れ <input checked="" type="checkbox"/> ブレーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷 <input type="checkbox"/> ファン・ベルトの緩み、損傷 <input checked="" type="checkbox"/> 冷却水の漏れ <input checked="" type="checkbox"/> メターリング・バルブの状態 <input type="checkbox"/> ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 <input type="checkbox"/> 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷 <input type="checkbox"/> チャコール・キャニスタの詰まり、損傷 <input type="checkbox"/> 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能 <input type="checkbox"/> 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 <input type="checkbox"/> 二次空気供給装置の機能 <input type="checkbox"/> 排気ガス再循環装置の機能 <input type="checkbox"/> 減速時排気ガス減少装置の機能 <input type="checkbox"/> 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態 <input type="checkbox"/>	ハンドルの操作具合 <input type="checkbox"/> ハンドルの遊び、がた <input type="checkbox"/> ブレーキ・ペダルの遊び <input checked="" type="checkbox"/> ブレーキ・ペダルを踏み込んだときの床板とのすき間 <input checked="" type="checkbox"/> ブレーキの効き具合 <input checked="" type="checkbox"/> 駐車ブレーキ・レバーの引きしろ <input checked="" type="checkbox"/> 駐車ブレーキの効き具合 <input checked="" type="checkbox"/> クラッチ・ペダルの遊び <input checked="" type="checkbox"/> クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間 <input checked="" type="checkbox"/> 足廻り点検 ☆ホイール・アライメント <input type="checkbox"/> ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷 <input type="checkbox"/> ブレーキ・ホイール・シリンダの液漏れ <input checked="" type="checkbox"/> ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 <input type="checkbox"/> ブレーキ・ディスク・キャリパの液漏れ <input checked="" type="checkbox"/> ☆ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 <input checked="" type="checkbox"/> ☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗 <input checked="" type="checkbox"/> ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷 <input type="checkbox"/> ブレーキ・ディスクとパッドのすき間 <input checked="" type="checkbox"/> ブレーキ・パッドの摩耗 <input checked="" type="checkbox"/> ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷 <input type="checkbox"/> ☆タイヤの空気圧 <input checked="" type="checkbox"/> ☆タイヤの亀裂、損傷 <input checked="" type="checkbox"/> ☆タイヤの溝の深さ、異常摩耗 <input checked="" type="checkbox"/> スペア・タイヤの状態 <input checked="" type="checkbox"/> ☆ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み <input checked="" type="checkbox"/>	☆フロント・ホイール・ベアリングのがた <input type="checkbox"/> ☆リヤ・ホイール・ベアリングのがた <input type="checkbox"/> サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた <input type="checkbox"/> サスペンションの取付部、連結部の損傷 <input type="checkbox"/> ショック・アブソーバの損傷、オイルの漏れ <input type="checkbox"/> 下廻り点検 エンジン・オイルの漏れ <input checked="" type="checkbox"/> ステアリング・ギア・ボックスの取付けの緩み <input type="checkbox"/> ステアリング・ギア・ボックスのオイルの漏れ <input type="checkbox"/> ステアリングのロッド、アーム類の緩み、がた、損傷 <input type="checkbox"/> ロッド、アーム類のボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷 <input type="checkbox"/> トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ <input checked="" type="checkbox"/> トランスミッション、トランスファのオイルの量 <input checked="" type="checkbox"/> プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み <input checked="" type="checkbox"/> ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 <input type="checkbox"/> デファレンシャルのオイルの漏れ <input type="checkbox"/> デファレンシャルのオイルの量 <input type="checkbox"/> ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態 <input checked="" type="checkbox"/> エキゾーストパイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食 <input type="checkbox"/> 遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食 <input type="checkbox"/> マフラの機能 <input checked="" type="checkbox"/> 外廻り点検 フレーム・ボディーの緩み、損傷 <input type="checkbox"/>

記事(主な交換部品、測定結果等)	点検又は整備を実施した者の氏名又は名称	点検の年月日	平成 年 月 日
	住所	整備を完了した年月日	平成 年 月 日
		点検時の総走行距離	km

☆印は、前回の点検から1年当たり5,000km以下の場合で、前回点検を行っている場合には、点検を省略できる項目。
 ※点火プラグについては、白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合には、行わないことができる。